テレビメーカー別チャンネル設定方法

各メーカーの代表機種の設定方法の一例です。設定方法は機種により異なりますので、詳しくはテレビの取扱説明書をご参照下さい。 録画予約先のチャンネルが東京キー局の場合は、予約チャンネル設定の変更もお願いします。

地域設定は「静岡」でお願いします

SHARP 〈AQUOS〉	Panasonic (VIERA)	SONY (BRAVIA)
シャープ 〈アクオス〉	パナソニック (ビエラ)	ソニー〈ブラビア〉
 ●リモコンの「ホーム」を押す ●「設定」を選び、「決定」 ●「視聴準備」-「テレビ放送設定」 を選び、「決定」 ④「地域設定」を選び、「決定」 ④「地域選択」から「静岡」を選び、「決定」 ⑤「地域選択」から「設定」へ ④「視聴準備」-「テレビ放送設定」 を選び、「決定」 ⑧「チャンネル設定」-「地上デジタル」を選び、「決定」 ⑨「地上デジタルー自動」を選び、「する」に設定 ~チャンネルスキャン開始~ ⑩内容確認し、「ホーム」で終了 	 ・リモコンの「メニュー」を押す ・「機器設定」を選び、「決定」 ・「設置設定」を選び、「決定」 ・「チャンネル」を選び、「決定」 ・「地上デジタル」を選び、「決定」 ・「加期スキャン」を選び、「決定」 ・「加城設定」を選び、決定 ・「地域設定」を選び、決定 ・「地域設た」を選び、「決定」 ・「本以上の「静岡」を選び、「決定」 ・「全帯域」を選び、「決定」 ・チャンネルスキャン開始~ ・内容確認し、「戻る」で終了 	 ・リモコンの「ホーム」を押す ・ ・「設定」を選び、「決定」 ・ ・
ご不明な点は、SHARPお問合せ窓口へ	ご不明な点は、Panasonicお問合せ窓口へ	ご不明な点は、SONYお問合せ窓口へ
0120-001-251	0120-878-981	0120-333-020
TOSHIBA (REGZA)	HITACHI (Wooo)	MITSUBISHI 〈REAL〉
東芝 〈レグザ〉	日立 (ウー)	_{三菱〈リアル〉}
 ・リモコンの「設定メニュー」を押す ・「初期設定」を選び、「決定」 ・「チャンネル設定」を選び、「決定」 ・「地上デジタル自動設定」を選び、「決定」 ・「初期スキャン」を選び、「決定」 ・「地域選択」から「静岡」を選び、「決定」 ・チャンネルスキャン開始~ ・内容確認し、「はい」で終了 	 ●リモコンの「メニュー」を押す ④「各種設定」を選び、「決定」 ●「初期」を選び、「決定」 ④「受信設定(地上デジタル)」を選び、「決定」 ④「た合せ」(静岡)を選び、「決定」 ④「再スキャン」を選び、「決定」 ④「開始する」を選び、「決定」 ~チャンネルスキャン開始~ 	 ・地上波放送を視聴状態にする ・ジリモコンの「メニュー」を押す ・「初期設定」を選び、「決定」 ・「チャンネル」を選び、「決定」 ・「地上デジタル自動」を選び、「決定」 ・「初期スキャン」を選び、「決定」 ・「加期スキャン」を選び、「決定」 ・「本・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ご不明な点は、TOSHIBAお問合せ窓口へ	ご不明な点は、HITACHIお問合せ窓口へ	で不明な点は、MITSUBISHIお問合せ窓口へ

IKC設置の「STB(専用チューナー)」チャンネル設定方法

下記以外の機種をご利用の場合は、お手元の取扱説明書をご覧いただくか、IKCへお問合せください。 録画予約先のチャンネルが東京キー局の場合は、予約チャンネル設定の変更もお願いします。

型番[TZ-BDT920PW]	● MERTE Presentation Presenta	型番 [TZ-HDT610PW] 型番 [TZ-LS200P] [TZ-LS300P]
 ●リモコンの「操作一覧」を押す ●「放送設定」を選び、「決定」 ※表示無い場合は「◀◀」「▶▶」でページ切替 ●「設置設定」を選び、「決定」 ④「チャンネル設定」を選び、「決定」 ⑤「初期スキャン」を選び、「決定」 ⑥「静岡」を選び、「決定」 ~チャンネルスキャン開始~ ③内容確認し、「戻る」で終了 	 ●リモコンの「アブリ」を押す ●「設定メニュー」を選び、「決定」 ●「放送設定」を選び、「決定」 ●「設置設定」を選び、「決定」 ●「チャンネル設定」を選び、「決定」 ●「地上デジタル」を選び、「決定」 ●「初期スキャン」を選び、「決定」 ④「地域選択」を選び、「決定」 ④「静岡」を選び、「決定」 ●「次へ」を選び、「決定」 ●「次へ」を選び、「決定」 ●「次へ」を選び、「決定」 ●「次へ」を選び、「決定」 ●「次へ」を選び、「決定」 ●「次へ」を選び、「決定」 ●「次へ」を選び、「決定」 ●「次へ」を選び、「決定」 	 型番 「TZ-DCH821」 ・リモコンの「操作一覧」を押す ・「設定する」を選び、「決定」 ・「設置設定」を選び、「決定」 ・「診置設定」を選び、「決定」 ・「チャンネル設定」を選び、「決定」 ・「キャンネルと定」を選び、「決定」 ・「初期スキャン」を選び、「決定」 ・「地域選択」から「静岡」を選び、「決定」 ・チャンネルスキャン開始~ ・内容確認し、「戻る」で終了